

# Win-Digipet Programmierformate Version 2018

System/Modus	DCC-PT-R	DCC-PT-W	DCC-M-R	DCC-M-W	MM-PT-W	MM-M-W	MFX-PT-R	MFX-PT-W	MFX-M-R	MFX-M-W	SX1-PT-R	SX1-PT-W	SX2-PT-R	SX2-PT-W	SX2-M-R	SX2-M-W
BiDiB-Interface	x	x	x	x												
CAN-Digital CC-Schnitte	x	x		x	x	x	x	x	x	x						
Central Station RL (ab V 4.1)	x	x			x											
CT-Elektronik ZF5	x	x		x												
D+H Future Central Control	x	x		x	x						x	x	x	x		x
D+H Programmer	x	x	x	x							x	x	x	x		x
DicoStation (Digital-S-Inside 2)				x		x										
Digikeijs DR5000 LocoNet	x	x	x	x												
Digikeijs DR5000 XPressNet	x	x	x	x												
ESU ECoS (ab V 4.1)	x	x			x											
ESU ECoS 2 (ab V 4.1)	x	x			x											
Fleischmann Twin Center	x	x		x							x	x				
KM1 SC7	x	x		x	x											
Lenz LAN/USB-Interface	x	x	x	x												
Lenz LI100(F)	x	x	x	x												
Lenz LI101(F)	x	x	x	x												
Lenz LI-USB	x	x	x	x												
Locobuffer	x	x		x												
Märklin 6050/6051						x										
Märklin Central Station 2	x	x		x	x	x	x	x	x	x						
Massoth DiMAX	x	x		x												
Muet Multi Control 2004											x	x	x	x		
OpenDCC Z1 P50X	x	x	x	x												
Rautenhaus RMX	x	x		x							x	x	x	x		x
Rautenhaus SLX 825	1)	1)									1)	1)	1)	1)		
Rautenhaus SLX 852	1)	1)									1)	1)	1)	1)		
Roco-Fleischm. Z21	x	x	x	x	x											
SRCP				x												
Stärz SX-Bus-Interface	1)	1)									1)	1)	1)	1)		
Stärz ZS1	x	x									x	x	x	x		
Stärz ZS2	x	x									x	x	x	x		
Tams Master Control	x	x	x	x		x										
Trix Selectrix	1)	1)									1)	1)	1)	1)		
UB 65060 Intellibox Basic	x	x		x												
UB USB-Loconet-IF 63120	1)	1)		1)												
Uhlenbrock IB-Com	x	x		x												
Uhlenbrock Intellibox	x	x		x	x						x	x				
Uhlenbrock Intellibox II	x	x		x	x											
Zimo MX10			x	x												

1) in Abhängigkeit der angeschlossenen Zentrale

Überschriften Beispiele:     DCC-PT-R = DCC Programmierunggleis (Programming Track) lesen (read)  
    DCC-M-W = DCC Hauptgleis (Main) schreiben (write)